



Los tubos y cables deben pasar fuera de las zonas de perforación y enterrarse lo suficientemente profundo (mínimo 15 cm).

Todos los cables van al motor de la primera hoja que se abre.