



Le guaine e i cavi devono passare fuori dalle zone di perforazione ed essere interrati sufficientemente (minimo 15 cm).

Tutti i cavi vanno al motore del primo battente che si apre.