



As condutas e os cabos devem passar fora das zonas de perfuração e estar suficientemente enterrados (mínimo 15 cm).

Todos os cabos vão para o motor da primeira folha que se abre.