



Les fourreaux ainsi que les câbles devront passer en dehors des zones de percements et aussi être assez profondément dans le sol (minimum 15cm)

*Les câbles vont tous au moteur du 1er vantail à s'ouvrir.