



¡El cimiento debe estar perfectamente nivelado!

Los tubos y los cables deben pasar fuera de las zonas de perforación y enterrarse lo suficientemente profundo (mínimo 15 cm).