



⚠ La fondazione deve essere perfettamente in piano!

Le guaine e i cavi devono passare fuori dalle zone di perforazione ed essere posizionati sufficientemente in profondità (minimo 15 cm).